

NOTICE DE MONTAGE

Ballon sur mât télescopique

1.



Monter le socle du mât sur la platine.

2.



Enfoncer le mât dans le fourreau du ballon **avec délicatesse**

3.



Clipser le haut du ballon (à l'intérieur du fourreau) sur l'embout blanc du mât **toujours avec précaution** sans coincer le PVC du fourreau

4.



Gonfler le ballon par la valve et finir le gonflage avec le clapet anti-retour de la valve.

5.



Redresser le mât et monter le à hauteur souhaitée