EN HOW TO INSTALL SKYDANCER (ASSEMBLY GUIDE)

FR NOTICE D'INSTALLATION POUR SKYDANCER







EN

The skydancer set contains:
- blower (230V, 950W) with AC plug (160 cm)
- foot
- SkyDancer
- screws

FR

Ce kit skydancer inclus :
- Turbine (230V, 950W) avec une prise AC (160 cm)
- Pied
- Skydancer
- des Vis

EN

WARNING

Do not expose to rain due to electrocution risk.
Do not use in damp locations, do not place on grass or loose ground as small items may get into.
Do not touch top or bottom of the blower. Keep your hands away from the fan.
Improper use may cause serious injury.
Not following the manual may cause permanent damage of the product.

FR

ATTENTION

Ne pas exposer à la pluie pour eviter tous risque d'électrocution.
Ne l'utiliser pas dans des endroits humides, ne pas le placer sur de l'herbe ou un sol meuble pour eviter que des petit objets n'aille dedans.
De toucher pas le haut et le bas de la turbine. Garder vos mains loin de l'hélice.
Une mauvvaise utilisation pourra vous causez des blessures graves.
Ne pas suivre cette notice pourra causer des dommages permanent sur le produit.

4

EN
- Attach the SkyDancer with velcro to the blower starting from side opposite to the switch (I/O).
- Put the SkyDancer flat on the ground opposite to the switch.
- Make sure there is nothing (including print) under the blower before switching it on.

FR
- Attacher le SkyDancer avec le velcro sur la turbine en commencer par la partie opposée au switch (I/O).
- Poser le SkyDancer à plat sur le sol à l'opposée du switch.
- Soyer sur qu'il n'y a rien en dessous de la turbine avant de l'allumer.

5

EN Make sure the velcro parts are fixed.

FR Verifier que le velcro est bien fixé.



6

EN Switch the button and step aside.

FR Allumer la turbine et écartez vous.